

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)27-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://regocryoflow.nt-rt.ru> || rwg@nt-rt.ru

Скоростные клапаны серий А3500 и А4500

Назначение



Предназначены для монтажа во фланцевых соединениях с внутренней резьбой в нижней части резервуара для наполнения, отвода или уравнивания давления. Обеспечивают высокую пропускную способность и малый перепад давления для минимизации кавитации перед насосом. При применении в подъемных трупопроводах газообразной фазы минимальный внутренний диаметр стояка должен быть по крайней мере в два раза больше размера резьбы клапана, чтобы не нарушать поток газа из боковых входных отверстий.

Скоростные клапаны, смонтированные на фланце, полностью доступны для обслуживания и защищены на случай пожара. Поскольку прямое соединение между внешними трубопроводами и клапаном отсутствует, то напряжения, возникающие в трубопроводе, не влияют на скоростной клапан.

Характеристики

- Прецизионно обработанные;
- Конструкция обеспечивает низкий перепад давления;
- Шплинт предотвращает срыв держателя пружины из-за вибраций во время работы;
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает равномерный поток и долгий срок службы.



Фланцевая установка в резервуар

ПРИМЕЧАНИЕ: Отверстие в фланце резервуара должны обрабатываться с фаской 1/4"-45° на внешней грани. Резьба должна нарезать на один или два витка больше, чем определено измерительным инструментом. Вместе с меньшей длиной резьбы на клапане это служит для того, чтобы выступающая часть клапана была по крайней мере на одном уровне с внешним краем фланца.

Клапан вворачивается в это отверстие с помощью 1/4" плоской металлического ключа, вставляемого в паз и туго затягивается. Можно использовать смазку, но не обязательно, поскольку это соединение не должно быть герметичным для газа.

При сложностях в сборке клапана для выравнивания, как указано, можно нарезать резьбу во фланце резервуара. Исполнение и конструкция резервуара и фланца должна соответствовать соответствующему разделу «Свода резервуаров высокого давления ASME» («ASME Pressure Vessel Code»).

Материалы:

Корпус:	Сталь с кадмиевым покрытием
Диск:	Сталь с кадмиевым покрытием
Стержень:	Нержавеющая сталь
Пружина:	Нержавеющая сталь
Направляющая:	Сталь с кадмиевым покрытием

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://regocryoflow.nt-rt.ru> || rwg@nt-rt.ru